



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

A RA Serigrafia disponibiliza aos usuários de nossos produtos de sinalização adquiridos este Manual de Instruções. Leia com atenção.

**MODO DE USAR:** A sinalização foi projetada para uso em situações de emergência em caso de incêndio. Há a necessidade de sinalizar equipamentos de combate e orientação da rota de fuga do ambiente em que se encontra os usuários. Através da fotoluminescência da tinta contida nesta sinalização as informações serão visualmente compreendidas, tornando possível as seguras ações de evacuação e combate.

**INSTALAÇÃO:** A sinalização deve ser afixada nas paredes do ambiente utilizado pelos usuários. Recomendamos uso de fita dupla face ou cola a base de silicone. Verifique as condições como: formato, revestimento, limpeza e conservação entre outros para definição de melhor forma de fixação.

**CONDIÇÕES DE GARANTIA:** Estimamos uma vida útil mínima de 1 ano para nossas sinalizações em condições normais de uso. Não nos responsabilizamos por mau uso e instalações irregulares. O usuário deve ficar atento a condições de instalação que são expostas as sinalizações. Diversos fatores influenciam para durabilidade do produto. Em situações externas como intempéries a vida útil torna reduzida.

**INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO:** O usuário fica responsável pela inspeção periódica e manutenção das sinalizações. Deve se certificar que condições de funcionalidade de quando novas instaladas estão mantidas.

**ARMAZENAMENTO:** Em caso de armazenamento manter em local coberto, seco e ventilado, preferencialmente afastado de paredes úmidas e protegido de temperatura extrema. O empilhamento máximo recomendável é de 100 unidades

**TRANSPORTE:** Preferencialmente envolvidas por papel Kraft ou plástico filme para proteção, cuidando para não arranhar a face serigrafada.

**OBSERVAÇÕES:** Em caso de dúvidas, procure nossa empresa através dos meios de contatos:  
Telefone: (54) 3229.5388  
E-mail: raserig@terra.com.br
